

Aufbauanleitung für ein Softside-Wasserbett mit Out-Liner



Aufbauteilschritt 01 : Als erstes verbinden Sie bitte die Unterbauseiten mit den mitgelieferten Aluminium-Ecken. Halten Sie bitte zur hinteren Wand einen Abstand von mindestens 13 cm ein. Dieser Abstand wird benötigt, da nach dem fertigen Aufbau der Sockel unter dem Bett um genau dieses Maß eingerückt ist.



Aufbauteilschritt 02 : Stecken Sie die Gewichtsverteiler zusammen und positionieren diese gleichmäßig verteilt innerhalb des Sockels. Sie müssen hierbei nicht auf den Millimeter achten, ein gutes Augenmaß ist vollkommen ausreichend.



Aufbauteilschritt 03 : Legen Sie nun die erste Bodenplatte auf und setzen vorher die beiden Führungsbolzen in die Bodenplatte da diese gewährleisten das die Bodenplatten richtig positioniert liegen.



Aufbauteilschritt 04 : Legen Sie nun die zweite Bodenplatte auf und achten darauf das die Führungsbolzen richtig positioniert sind. Richten Sie zum Abschluss noch einmal die beiden Platten aus und achten dabei auf einen einwandfreien Sitz an den Stellen wo sie aneinander liegen. Gegebenenfalls muss der Sockel noch einmal winklig ausgerichtet werden. Ein Nachträgliches Verändern der Position nach dem Aufbau des Bettes wird nicht mehr möglich sein.



Aufbauteilschritt 05 : Der Aufbau des Unterbaus ist hiermit abgeschlossen. Packen Sie nun den Softsidebezug aus. Bitte schneiden Sie die Schutzfolie nicht mit einem spitzen Messer auf um einer Beschädigung des Softsidebezuges vorzubeugen.



Aufbauteilschritt 06 : Legen Sie nun den noch verschlossenen Softsidebezug mit dem Reißverschluss nach oben auf den Unterbau auf. Hier können Sie schon einmal auf die endgültige Lage des Softsidebezuges achten. Die Anfänge der Reißverschlüsse müssen sich am Fußende des Bettes befinden. Diese werden später vom Spannbettlaken verdeckt.



Aufbauteilschritt 07 : Öffnen Sie nun den umlaufenden Reißverschluss und entfernen den oberen Teil des Softsidebezuges. Sie benötigen diese erst wieder bei einem der letzten Aufbauschnitte.

Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe?

Bitte wenden Sie sich an uns über unsere **Hotline (0451) 7 70 07**
 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.natuerlich-wasserbetten.de